

## Lichtset

1. Stop de Eurokabel(s) in het stopcontact, en de andere kant in de lamp(en).
2. Druk op het knopje 'mode' tot er 'Su..' in beeld komt. Nu gaat de lamp met de muziek mee.
3. De waarde achter 'Su' bepaalde gevoeligheid van de microfoon in de lamp.
4. De lamp die je net hebt ingesteld is nu de 'master'.
5. Doe een DMX-kabel in de output van de net ingestelde lamp.
6. Stop de andere kant van de DMX-kabel in de input van de tweede lamp.
7. Druk op het knopje 'mode' tot er 'slav' in beeld komt. De lampen doen nu hetzelfde.



Bij je bestelling krijg je een DAP Mixer AMM 401 of een Allen & Heath ZED-60 14FX.

#### **DAP Mixer AMM 401**

1. Stop de adapter van de mixer in het stopcontact, en de ander kant in de mixer.
2. Zet de mixer aan.
3. Plug de input kabels in.
  - 2x XLR (Vaak een microfoon of DJ set)
  - 2x RCA (Vaak een telefoon of laptop)
4. Plug de output kabels in.
  - Output Links naar de linker speaker.
  - Output Rechts naar de rechter speaker.
5. Bepaal het volume met de draaiknopjes per input en met het master knopje.



### Allen & Heath ZED-60 14FX Mixer

1. Stop de Eurokabel in het stopcontact, en de andere kant in de mixer.
2. Zet de mixer aan.
3. Plug de input kabels in.
  - Input 1 t/m 8 voor XLR (Vaak een microfoon of DJ set)
  - St-1b voor RCA (Vaak een telefoon of laptop)
4. Plug de output kabels in.
  - Output Links naar de linker speaker.
  - Output Rechts naar de rechter speaker.
5. Bepaal per kanaal het volume met de fader en de 'Gain' knop.
6. Met de rode fader rechts ('master') bepaal je het uitgaande volume.



### Sub/top combinatie

1. Stop beide Eurokabels in het stopcontact, en de andere kant in de speakers.
2. Zet de speakers aan.
3. Sluit de XLR-kabel aan vanaf de output van de mixer, naar de input van de sub woofer.
4. Sluit de XLR-kabel aan vanaf de 'Thru' van de sub woofer, naar de input van de topspeaker.
5. Zet nu het volume van de mixer aan en er komt geluid uit de speaker.

