

In deze handleiding leggen wij je graag uit hoe je discoset 2 kan aansluiten.

### DJ Set

1. Zet de CDJ's en de DJM neer.
2. Stop de Eurokabels in het stopcontact, en de andere kant in de CDJ's en DJM.
3. Zet de CDJ's en DJM aan.
4. Link de CDJ spelers d.m.v. een netwerkkabel.
5. Sluit de CDJ's aan op de gewenste kanalen van de DJM met de RCA-kabels.
6. Zorg ervoor dat de rode en witte RCA in 'Line' zitten, en e.v.t. de oranje in 'Digital'.
7. Plug de outputkabels in
  - Output Links naar de linker speaker.
  - Output Rechts naar de rechter speaker.



## Lichtset

1. Stop de Eurokabel(s) in het stopcontact, en de andere kant in de lamp(en).
2. Druk op het knopje 'mode' tot er 'Su..' in beeld komt. Nu gaat de lamp met de muziek mee.
3. De waarde achter 'Su' bepaald de gevoeligheid van de microfoon in de lamp.
4. De lamp die je net hebt ingesteld is nu de 'master'.
5. Doe een DMX-kabel in de output van de net ingestelde lamp.
6. Stop de andere kant van de DMX-kabel in de input van de tweede lamp.
7. Druk op het knopje 'mode' tot er 'slav' in beeld komt. De lampen doen nu hetzelfde.



## Sub/top combinatie

1. Stop beide Eurokabels in het stopcontact, en de andere kant in de speakers.
2. Zet de speakers aan.
3. Sluit de XLR-kabel aan vanaf de output van de mixer, naar de input van de sub woofer.
4. Sluit de XLR-kabel aan vanaf de 'Thru' van de sub woofer, naar de input van de topspeaker.
5. Zet nu het volume van de mixer aan en er komt geluid uit de speaker.

