

In deze handleiding leggen we je graag uit hoe je de budget presentatieset kan aansluiten.

Beamer

1. Stop de Eurokabel in het stopcontact, en de andere kant in de beamer.
2. Stop de HDMI-kabel in de beamer, en de andere kant in je laptop.
3. Zet de beamer aan.

Projectiescherm

1. Klap de driepoot uit.
2. Kantel het scherm.
3. Trek het scherm naar boven.
4. Hang het scherm aan het haakje.



Microfoon

1. Sluit de microfoon aan op de mixer d.m.v. een XLR-kabel

Bij je bestelling krijg je een DAP Mixer AMM 401 of een Allen & Heath ZED-60 14FX.

DAP Mixer AMM 401

1. Stop de adapter van de mixer in het stopcontact, en de ander kant in de mixer.
2. Zet de mixer aan.
3. Plug de input kabels in.
 - 2x XLR (Vaak een microfoon of DJ set)
 - 2x RCA (Vaak een telefoon of laptop)
4. Plug de output kabels in.
 - Output Links naar de linker speaker.
 - Output Rechts naar de rechter speaker.
5. Bepaal het volume met de draaiknopjes per input en met het master knopje.



Allen & Heath ZED-60 14FX Mixer

1. Stop de Eurokabel in het stopcontact, en de andere kant in de mixer.
2. Zet de mixer aan.
3. Plug de input kabels in.
-Input 1 t/m 8 voor XLR (Vaak een microfoon of DJ set)
-St-1b voor RCA (Vaak een telefoon of laptop)
4. Plug de output kabels in.
-Output Links naar de linker speaker.
-Output Rechts naar de rechter speaker.
5. Bepaal per kanaal het volume met de fader en de 'Gain' knop.
6. Met de rode fader rechts ('master') bepaal je het uitgaande volume.



Topspeakers

1. Stop de Eurokabel in het stopcontact, en de andere kant in de speaker.
2. Zet de speaker aan.
3. Sluit de XLR-kabel aan vanaf de output van de mixer, naar de input van de speaker.
4. Zet nu het volume van de mixer aan en er komt geluid uit de speaker.

